

Перечень тегов OPC-сервера контроллера БАЗИС-35.С

Тег/теги	Описание	Значение	Запись
IN-01-CV ... IN-24-CV	Состояние входного канала	0 — норма 1 — сработал (включен)	—
IN-B001-CV ... IN-B128-CV	Состояние внешнего канала	0 — норма 1 — сработал	—
IN-01-STATUS ... IN-24-STATUS IN-B001-STATUS ... IN-B128-STATUS	Статус канала	0 (0h) — норма 64 (40h) — сработал канал по нижней предупредительной уставке/ сработал дискретный входной канал 73 (49h) — неактивен 75 (4Bh), 76 (4Ch) — недостоверное значение / обрыв канала 79 (4Fh) — сработал канал по нижней аварийной уставке 192 (C0h) — сработал канал по верхней предупредительной уставке 207 (CFh) — сработал канал по верхней аварийной уставке 255 (FFh) — сработал внешний канал типа «выход»	—
OUT-L01-P1-CV OUT-L01-P2-CV OUT-L01-P3-CV ... OUT-L24-P1-CV OUT-L24-P2-CV OUT-L24-P3-CV	Статус лампы	0 — норма или неактивен 73 (49h) — неактивен 255 — сработал	—
OUT-SND-P1-CV OUT-SND-P2-CV OUT-SND-P3-CV	Статус звукового реле	0 — норма 73 — неактивен 255 — сработал	—
DEVICE-ACK	Квитирование	—	Запись любого значения производит квитирование