

Перечень тегов OPC-сервера блока БВТ

Тег/теги	Описание	Значение	Запись
IN-01-CV	Статус входного канала	0 — норма не 0 — сработал	—
IN-02-CV			
...			
IN-24-CV	Статус лампы	0 — норма 255 — включенное состояние	—
OUT-L1.1-CV			
...			
OUT-L1.8-CV			
OUT-L2.1-CV			
...	Статус звукового реле	0 — норма 255 — включенное состояние	—
OUT-L3.8-CV			
OUT-SND-CV	Квитирование	—	Запись любого значения производит квитирование
DEVICE-ACK			