

Перечень тегов OPC-сервера контроллера БАЗИС-35.УК

Тег/теги	Описание	Значение	Запись
IN-01-CV ... IN-36-CV	Состояние входного канала	0 — норма 1 — сработал (включен)	—
IN-01-STATUS ... IN-36-STATUS	Статус входного канала	0 (0h) — норма 255 (FFh) — сработал	—
OUT-1-CV ... OUT-6-CV	Состояние выходного канала	0 — неактивен 1 — стоп 2 — закрыт 4 — открыт 8 — открывается 16 — закрывается 32 — подается звуковой сигнал перед закрытием 64 — подается звуковой сигнал перед открытием 128 — авария/ошибка	Возможна запись значения (если установлен признак управления по интерфейсу) 0 — открыть клапан не 0 — закрыть клапан
DEVICE-ACK	Квитирование	—	Запись любого значения производит квитирование
DEVICE-MODE	Режим работы контроллера	0 — местный 1 — дистанционный 2 — автоматический	—