

Перечень тегов OPC-сервера концентратора БАРС.К

Тег/теги	Описание	Чтение	Запись
DEV1-IN1-CV, DEV2-IN1-CV, ... DEV8-IN1-CV	Значение аналогового входа устройств 1—8	Значение в пределах шкалы или градуировки канала	—
DEV1-IN1-STATUS DEV2-IN1-STATUS ... DEV8-IN1-STATUS	Статус аналогового входа устройств 1—8	0 (0h) — норма 75 (4Bh) — недостоверное значение, обрыв или отсутствует	—
DEV9-IN1-STATUS, DEV9-IN2-STATUS, DEV10-IN1-STATUS, DEV10-IN2-STATUS, ... DEV16-IN1-STATUS, DEV16-IN2-STATUS	Статус дискретного входа устройств 9—16	0 (0h) — норма 64 (40h) — сработал 73 (49h) — неактивен 75 (4Bh) — недостоверное значение, обрыв или отсутствует	—
DEV1-OUT1-STATUS, DEV1-OUT2-STATUS, DEV2-OUT1-STATUS, DEV2-OUT2-STATUS, ... DEV8-OUT1-STATUS, DEV8-OUT2-STATUS	Статус аналогового выхода устройств 1—8	0 (0h) — норма 73 (49h) — отсутствует 75 (4Bh) — недостоверное значение	—