

Текущая версия 1.08.038

- техническое обновление.

1.08.037

- исключена вероятность перезагрузки контроллера под влиянием высокочастотной помехи, наведенной на разъем LAN.

1.08.036

- исправлена ошибка отображения единиц измерения в режиме Калибровка.

1.08.035

- сохранение значения токового выхода при инициализации после загрузки конфигурации и при выходе из режима программирования.

1.08.034

- добавлена возможность дублирования средств сигнализации;
- добавлена синхронизация времени по snTP;
- добавлена возможность задания сетевых настроек (маска, шлюз);
- добавлена функция IF в формуле расчетного канала.

1.07.033

- добавлена возможность включения/отключения логики дискретных выходов с передней панели и с верхнего уровня;
- добавлена поддержка модуля Б100.111А.

1.07.031

- исправлена ошибка длины пакета при отдаче по MODBUS TCP.

1.07.030

- расширена диагностика ошибок USB (ошибка диска, превышение тока, ошибка FAT, ошибка чтения/записи) и запись их в архив событий;
- добавлена возможность включения/отключения активности канала в режиме РАБОТА с передней панели.

1.07.029

- устранена ошибка зависания кнопок через год непрерывной работы.